

Felhasználói kézikönyv

SMART CAM



Üzembehelyezési segédlet
és használati útmutató

minden
pillanat
számít



Bevezetés



FIGYELEM!

Az eszköz csak azon televíziókészülékekkel működik, amelyek CI+ tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Jelen felhasználói útmutató előfizetőinknek nyújt segítséget a Smart CAM használatában.

A Smart CAM-et a digitális kábeltelevízió műsorainak vételéhez használhatja. Egyes csatornák kódoltak, és csak egy Smart Card segítségével, kikódolás után válnak elérhetővé.

A modul könnyebb telepítése érdekében kérjük, tanulmányozza át a tévékészüléke használati útmutatóját is.

MEGJEGYZÉS

Kérjük, megfelelő gondossággal helyezze a Smart CAM-et a készülékébe. Nem megfelelő használat esetén tönkremehet.

A használat előnyei



A Smart CAM azért lett kifejlesztve, hogy az előfizetőink a digitális kódolt adásokat egyenesen a saját televíziókészülékükön megjeleníthessék (kiegészítő készülék, Set Top Box nélkül is).

A Smart CAM nyelvezete választható, amely magyar, angol vagy román lehet.

A Smart CAM segítségével engedélyezhet vagy tilthat bizonyos programokat.

Telepítés



A modul telepítése csak azon televíziókészülékben lehetséges, amely rendelkezik az e célra kialakított kártyafogadó nyílással. A Smart CAM csak CI+ minősítéssel rendelkező televíziókészülékkel kompatibilis.

A modul telepítéséről bővebb információkat a tévékészüléke használati útmutatójában talál.

A telepítés lépései:

1. A Smart Cardot helyezze a modulba. A megfelelő működés érdekében a Smart Cardot a kártyán lévő chippel (aranyszínű rész) előre kell behelyezni.
2. A Smart CAM-et helyezze a tévékészülék CI+ nyílásába. E művelet nem lehet erőteljes. Ha a modult nem megfelelően helyezi be, azzal károsíthatja a tévékészüléket és a CAM modult.
3. Miután a Smart CAM modult megfelelően a tévékészülékbe helyezte, a képernyőn azonosítási üzenet jelenik meg. Kérjük, várjon, amíg

Telepítés



a folyamat véget ér, amely több percig is eltarthat.

4. Egy új csatornakereséssel teheti teljessé a csatornalistáját. A www.one.hu oldalon megtalálja az aktuális programkínálatot.
5. Változtassa meg a PIN-kódot (0000) az Ön által kívántra, hogy használhassa a gyerekszárat.
6. Ellenőrizze, hogy az előfizetett csatornák megfelelően működnek-e. Amennyiben hibaüzenetet kap, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal.

A Smart CAM menüje



Az eszköz menüje az alábbi beállításokat és útmutatókat tartalmazza a könnyebb használat érdekében:

- 1. Smart Card adatai** – Smart Card információk, sorozatszám.
- 2. Modulinformációk** – Modulinformációk, ennek sorozatszáma, illetve a szoftver verziószáma.
- 3. Szoftverfrissítés** – Kézi szoftverfrissítés menüje.
- 4. Modulbeállítás**
 - a. Nyelv**

Kiválasztásra kerül a Smart CAM menü nyelve, egyúttal a televíziókészülék nyelve is, amennyiben ez magyar, angol vagy román.
 - b. Szülői felügyelet**

Ebben a menüben van lehetősége a PIN (alapbeállítás 0000) megváltoztatására, emellett itt tudja ki- vagy bekapcsolni ennek használatát is.

Hibaelhárítás



Nem megfelelő működés esetén tanulmányozza át az alábbi útmutatót.

Smart CAM felismerése sikertelen	Ellenőrizze, hogy a modul helyesen lett behelyezve. Ellenőrizze, hogy kompatibilis-e a tévékészülék a Smart CAM modullal.
A kódolt csatornák nem jelennek meg	Kérjük, ellenőrizze, hogy a modult megfelelően helyezte be. Más hibajelzések esetén ellenőrizze a hibajelzés sorszámát.
Hiba 3	A Smart Card nincs behelyezve. Helyezze be a Smart Cardot.
Hiba 8	A Smart Card nem érvényes. Helyezze be azt a Smart Cardot, amelyet a modullal kapott!
Hiba 9	A Smart Card lejárt, várjon, ameddig az üzenet eltűnik.
Hiba 10	Hozzáférés megtagadva - Várjon a Smart Card aktiválására. - Ellenőrizze, hogy előfizetése érvényességét.



Hiba 17	1. Helyezze be újra a modult. 2. Indítsa újra a televíziókészülékét. 3. Végezze el a gyári beállítást a tévé-készülékén.
Hiba 20	Smart Card kommunikációs hiba. Vegye ki, majd helyezze be újra a Smart Cardot.
Hiba 21	Sikertelen Smart Card ellenőrzés. Vegye ki, majd helyezze be újra a Smart Cardot.
Hiba 23	A Smart Card nem ellenőrzött. Helyezze be azt a Smart Cardot, amelyet a modulhoz kapott.
Hiba 24	A Smart Card hibásan lett behelyezve. Ellenőrizze, hogy a Smart Card helyesen legyen behelyezve.
Hiba 26	Smart Card párosítási hiba. Várjon a Smart Card aktiválására.