

Telepítési útmutató

MÉDIABOX



Telepítési útmutató
és Biztonsági tájékoztató


minden
pillanat
számít




Mi található a csomagban?



Médiabox



**Távírányító
2 db elem**



Hálózati kábel



HDMI-kábel




Tájékoztató




Tápegység

A Médiabox felépítése




- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Előlap LED | 6. Tápkábel (POWER) csatlakozó |
| 2. Készenlét (STANDBY) gomb | 7. HDMI-csatlakozó |
| 3. Szolgáltatás (SERVICE) gomb | 8. Ethernet-csatlakozó |
| 4. Antenna (ANT IN) bemenet | 9. USB-csatlakozó |
| 5. Újraindítás (RESET) gomb | |

A Médiabox csatlakoztatása tv-hez



1. Csatlakoztasd a tv-antennakábelt a Médiaboxod antennabemenetéhez!
2. Csatlakoztasd a biztosított HDMI-kábel egyik felét a Médiaboxod HDMI-bemenetéhez, a másik felét a tévékészüléked HDMI-bemenetéhez (ideális esetben a HDMI 1-porthoz)!
3. Csatlakoztasd a biztosított hálózati adaptert a Médiaboxod hálózati adapter bemenetéhez és egy konnektorhoz!

A Médiabox csatlakoztatása az internethez



Csatlakoztasd a Médiaboxot routeredhez:

Csatlakoztasd a Médiaboxod Ethernet-csatlakozóját a routered egyik Ethernet-csatlakozójába a biztosított Ethernet-kábellel!

A LED-ek jelentése



LED:



Folyamatos fehér fény:

Eszköz bekapcsolva



Villogó fehér fény:

Távírányító megfelelően feltöltve



Alacsony fényerősségű folyamatos vörös fény:

Az eszköz Passzív készenléti módban van



Magas fényerejű folyamatos vörös fény:

Az eszköz Aktív készenléti módban van.



Fokozódó fényerősségű folyamatos vörös fény:


Szoftverfrissítés, eszközindítás vagy gyári alaphelyzetbe állítás



Villogó vörös fény:

Hiba

Távírányító használata



1. A fedél lefelé nyomásával kinyithatod a távírányító hátoldalát. A távírányító rendeltetésszerű használatához helyezd be az elemeket!
2. A távírányító BEKAPCSOLÁS gombjával kapcsolhatod be vagy helyezheted készenléti módba a Médiaboxot.

Nézz tévét kötöttségek nélkül



Tudtad, hogy a tévét magaddal tudod vinni bárhova? Ehhez nem kell mást tenned, mint letölteni a One, televíziós alkalmazását a telefonkészülékedre vagy a tabletedre!

Ehhez kövesd a következő lépéseket:

1. Keresd meg az OneTV applikációt a Google Play store-ban vagy az App store-ban. De egyszerűbb, ha készülékednek megfelelően beolvasod az alábbi QR-kódok valamelyikét!
2. Az applikáció telepítését követően lépj be az online ügyintézési felülethez használt azonosítódal.
3. A QR-kódokat megtalálod a Set-Top-Box SelfCare alkalmazásában is.



Biztonsági tájékoztató



Megjegyzés: Kérjük, mielőtt a készüléket beüzemeled, olvasd el figyelmesen a használati útmutatót és az alábbi biztonsági óvintézkedéseket a balesetek elkerülése érdekében!

1. Általános információk

1.1. Miért szükséges átolvasni a következő utasításokat?

A készülék elektromos árammal működik. Ezért kérjük, tegyél meg minden szükséges biztonsági óvintézkedést, amikor a tápkábelt a tápegységbe vagy a készülékbe csatlakoztatod. Győződj meg róla, hogy a hálózati kábel megfelelően illeszkedik a tápegységbe és a készülékbe! Amennyiben a tápkábel nem megfelelően van csatlakoztatva, az tűz vagy elektromos áramütés veszélyét idézheti elő.

1.2. A készülék részei

A tápegység egy hálózati adapterből és egy tápkábeltől áll. A készülék: kizárólag a mellékelt tápegységet használj, és az alábbi utasításokat követve csatlakoztasd a hálózathoz! Kérjük, hogy a tápegységet a készülék közelében, jól hozzáférhető helyen helyezd el! Amennyiben a készüléket nem a gyárilag becsomagolt tápkábellel szeretnéd csatlakoztatni, vedd igénybe szakember segítségét!

1.3. A termék címkéje és jelölése

A készülék alján egy azonosító címke található.

Biztonsági tájékoztató



2. Telepítés

2.1. Biztonsági figyelmeztetés

Soha ne szedd szét a tápegységet, mivel ekkor fennáll az elektromos áramütés veszélye! A készüléket csak szakképzett személy javíthatja. Húzd ki a készüléket a hálózati csatlakozóból, mielőtt más készülékeket csatlakoztatnál vagy módosítanád a jelenlegi csatlakozást, valamint mielőtt bármilyen tisztítási műveletet végzel a készüléken!

2.2. Tápegység

Kérjük, csak a készülékhez mellékelt tápegységet használd! Soha ne használj más adaptert, mert az a készülék meghibásodásához vezethet! Kérjük, fokozottan figyelj arra, hogy a tápegység burkolata ne sérüljön meg!

A tápegység sérülése tűzveszélyt és elektromos áramütést idézhet elő.

Amennyiben a tápegység nem megfelelően csatlakozik a készülékhez, az tűzveszélyt vagy elektromos áramütés veszélyét idézheti elő.

Győződj meg róla, hogy a tápegységhez nem férhetnek hozzá gyermekek vagy háziállatok!

Mielőtt csatlakoztatnád a tápegységet a készülékhez, javasoljuk, hogy minden egyéb kábelt csatlakoztass a készülékhez (pl. HDMI- és Ethernet-kábel)!

Először mindig a tápegységet csatlakoztasd a készülékhez, és azután csatlakoztasd a tápegységet a hálózati aljzatba!

Biztonsági tájékoztató



2.3. A készülék

A készüléket a lakásban helyezd el, közvetlen napfénytől védett helyen és győződj meg arról, hogy a készülék nem lesz kitéve szélsőséges hőmérsékletnek! A készüléket kizárólag olyan környezetben használd, ahol a következő feltételek teljesülnek:

- Hőmérséklet: 0°C és 40°C között,
- Páratartalom: 20% és 90% között
- Tengerszint feletti magasság: maximum 2000 méter.

A készüléket és a tápegységet száraz, jól szellőző helyiségben helyezd el, nedvességtől és portól védve.

Csatlakoztasd a készüléket a hálózatra a címkén megadott információk szerint. Kérjük, kizárólag a készülékhez mellékelt tápegységet használd!

Tartsd távol a készüléket és a tápegységet a beltéri hőforrásoktól, például radiátoroktól vagy gáz/elektromos fűtőberendezésektől. Ne helyezz gyúlékony tárgyakat, például gyertyát a készülékre!

Kérjük, ne helyezz semmilyen tárgyat a készülékre (ez gátolhatja a szellőzést): a burkolat szellőzőnyílásai azt a célt szolgálják, hogy megóvják a készüléket a túlmelegedéstől! Ne helyezz semmilyen tárgyat, például szövet- vagy papírdarabot a készülékre! Ha a készüléket egy polcra vagy rekeszbe helyezed, hagyj legalább 10 cm szabad teret mindkét oldalon és 20 cm-t a készülék előtt és mögött! A rövidzárlat elkerülése érdekében (tűzveszély vagy áramütés veszélye) óvd a készüléket a nedvességtől! Ne helyezz a készülékre folyadékot tartalmazó

Biztonsági tájékoztató



tárgyakat (például vázát). A készülék folyadékkal történő érintkezése (cseppek, fröccsenések) károsíthatja a készüléket és tönkretelheti. Ha folyadék kerül a készülékbe, azonnal áramtalanítsd! Kérjük, tegyél meg minden szükséges óvintézkedést, hogy elkerüld az áramütés veszélyét és lépj kapcsolatba a forgalmazóval!

Amennyiben a készülék hőre érzékeny bútorral közvetlenül érintkezik, előfordulhat, hogy a bútor elszíneződik.

Az épület elektromos rendszerének védőföldelésével a hálózati csatlakozón keresztül vagy más védőföldeléssel összekapcsolt készülékeken keresztül csatlakoztatott készülékek és a televíziós elosztórendszerhez koaxiális kábellel csatlakoztatott készülékek bizonyos körülmények között tűzveszélyt okozhatnak.

A televíziós elosztórendszerhez való csatlakoztatást egy olyan eszközön keresztül kell biztosítani, amely egy bizonyos frekvenciatartomány alatt elektromos leválasztást biztosít (galvanikus leválasztó, lásd EN 60728-11).

A készülék Ethernet-portját olyan eszközhöz kell csatlakoztatni, amely kizárólag abban az épületben található, ahol a készülék telepítve van és nem földelt más földelési hálózatra.

Biztonsági tájékoztató



2.4. A tápegység

Soha ne csatlakoztasd a készüléket meglazult, sérült vagy hibás aljzathoz - a készülék csatlakoztatása ilyen esetben áramütést okozhat. Soha ne érintsd meg nedves vagy vizes kézzel a tápegységet, mert az áramütést okozhat.

Mindig a tápegységháznál fogd meg a tápegységet, amikor csatlakoztatod vagy kihúzod azt! A sérült vezetékek potenciálisan tüzet vagy áramütést okozhatnak. Soha ne húzd ki a készüléket a hálózati aljzathból a vezetéknel fogva!

Először minden esetben a tápegységet csatlakoztasd a készülékhez, majd ezt követően csatlakoztasd azt a hálózati aljzatba! Győződj meg róla, hogy a kábel megfelelően illeszkedik a készüléken található bementhez, Amennyiben a kábel nincs megfelelően csatlakoztatva, a készülék érintésekor tűz és áramütés veszélye áll fenn.

Soha ne helyezz tárgyakat a hálózati kábelre, ne húzd vagy hajlítsd meg azt, mert tűzveszélyt vagy elektromos áramütést okozhat. Mindig győződj meg róla, hogy a készüléket nem helyezted a hálózati vagy más kábelekre! Ha a hálózati aljzathból vagy a hálózati kábelből származó gyanús zajt tapasztalsz, húzd ki a tápegységet a hálózati aljzathból! Kérjük, tegyél meg minden szükséges óvintézkedést, hogy elkerüld az áramütés veszélyét és lépj kapcsolatba a szolgáltatóval!

Biztonsági tájékoztató



3. A készülék használata

3.1. A készülék

Vihar esetén húzd ki az antennát a készülékből és a tápkábelt az aljzatból!

Amennyiben a készülék vagy a televízió áramellátás alatt marad, villámcsapás esetén tönkremehet.

Kerüld el az áramütés veszélyét, ne használd a készüléket, ha az sérült. A készüléket mindig olyan síkfelületre helyezd, ahol nem áll fenn a leesés veszélye!

A készüléket és a hálózati tápegységet csak puha, száraz ruhával tisztítsd!

Soha ne használj mosószeret vagy kémiai adalékokat a tisztításhoz.

3.2. Az elemek és a távirányító

A készüléket egy hozzá tartozó távirányítóval és elemekkel juttatjuk el hozzád.

Az elemek cseréje előtt kérjük, olvasd el a távirányító elemtartójában található leírást, mely iránymutatást ad ahhoz, milyen elemmel működik a távirányító.

Az elemeket ne tedd ki túlzott hőhatásnak, például napsugárzásnak, tűznek vagy hasonló hősugárzásnak! Az elemeket a gyárilag mellékelt elemmel megegyező típusúra kell cserélni.

Kérjük, mindig tartsd a távirányítót gyermekektől elzárt helyen, mivel a gyermekek könnyen lenyelhetik az elemeket.

Biztonsági tájékoztató



3.3. Kiegészítő alkatrészek (amennyiben készülékéhez tartozik ilyen alkatrész):

A mellékelt tájékoztatóban találsz a készülék csatlakoztatási módjának leírását. Kérjük, figyelmesen olvasd végig a készülék használata előtt!

A kábeleket minden esetben kézzel csatlakoztasd, egyéb szerszám használata nélkül. Erőltetés esetén a csatlakozó megsérülhet, mely a kép- és a hangminőség romlását és nem megfelelő jelátvitelt okozhat.

USB-port, amennyiben készüléked rendelkezik USB-porttal: amikor USB-n keresztül csatlakoztasz külső eszközt, figyelj a rendeltetésszerű csatlakoztatásra és soha ne erőltessd a csatlakozót, mert utóbbi esetben a külső eszköz és/vagy a készülék megsérülhet.

4. Környezet

A környezet megóvása alapvető fontosságú a Sagemcom Broadband SAS számára. A Sagemcom Broadband SAS arra törekszik, hogy környezetkímélő rendszereket működtessen, ennek megfelelően úgy döntött, hogy a környezetvédelmi teljesítményt beépíti a termékei életciklusába, a gyártástól kezdődően, az üzembe helyezésen és a felhasználáson át a megsemmisítésig.

Csomagolás



Az európai előírásoknak megfelelően a csomagolás újrahasznosítható.

Kérjük, hogy a csomagolást a megfelelő szelektív hulladékok közé dobod ki!

Az ilyen jellegű hulladék válogatását és újrahasznosítását a helyi szabályozás határozza meg. A körkörös nyíl ikon jelöli, hogy a csomagolás újrahasznosítható és nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

Biztonsági tájékoztató



A műanyag alkatrészeken található körkörös nyíl ikon jelzi, hogy a készülék ezen részei újrahasznosíthatóak és nem szabad azokat a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az újrahasznosítás megkönnyítése érdekében kérjük, tartsd be a helyi hulladékgyűjtési előírásokat.



A termék

A termékre vagy annak tartozékaira felragasztott áthúzott hulladéktároló ikon azt jelzi, hogy a termék az elektromos és elektronikai berendezések csoportjába tartozik. Az európai előírásoknak megfelelően az elektromos és elektronikai berendezések csoportjába tartozó termékeket szelektíven kell gyűjteni és leadni.

A termékkel vagy annak tartozékaival kapcsolatos, hulladékkezelésre vonatkozó további információ tekintetében kérjük, keresd fel honlapunkat (www.one.hu/tv) vagy értekezési pontjainkat, vagy érdeklődj telefonos ügyfélszolgálatunkon (a 1270-es számon)!

Így te is részt vehetsz az elektromos és elektronikai hulladékok újrafelhasználásában és korszerűsítésében, mellyel hozzájárulsz környezeted, valamint saját és embertársaid egészségének védelméhez.

Elemek

Amennyiben a készülék vagy a távirányító elemmel működik, azokat megfelelő gyűjtőhelyeken helyezd el! Kérjük, ezeket ne dobd ki a háztartási hulladékkal együtt.

Biztonsági tájékoztató



4.1. Energiafogyasztás

A készülék energiafogyasztásának csökkentése érdekében javasoljuk, hogy állítsd készenléti állapotba, amikor nem használod. Ha várhatóan hosszabb ideig nem fogod használni a készüléket, akkor javasoljuk, hogy teljesen kapcsold ki és húzd ki a tápkábelt a hálózati aljzatból!

- Maximális energiafogyasztás: 25W
- Energiafogyasztás készenléti állapotban: <1,0W

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1782 RENDELETE (2019. október 1.) a külső tápegységek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról, valamint a 278/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

A gyártó neve vagy védjegye, cégjegyzékszáma és címe:

Sagemcom Broadband SAS

FR10440294510

CS 50001, 92848 RUEIL CEDEX-Franciaország

Biztonsági tájékoztató



	α 191439311-xx	α 191439501-xx	α 191463304-xx
Modellazonosító	ADS-12FQA-12I2012EPG-H	LPL-V012I20100AT	NBC12C120100VE
Bemenő feszültség	200-240 V	200-240 V	200-240 V
Bemenő váltóáram frekvenciája	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Kimenő feszültség	12,0 V DC	12,0 V DC	12,0 V DC
Kimenő áramerősség	1,0A	1,0A	1,0A
Kimenő teljesítmény	12,0 W	12,0 W	12,0 W
Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok	83,3%	83%	83,3%
Hatásfok alacsony (10%-os) terhelésnél	73,30%	73,30%	73,30%
Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás	0,075 W	0,075 W	0,075 W

Biztonsági tájékoztató



5. CE jelölés



Tartozékok és műszaki adatok:

Az elektromos készülék a vásárolt modelltől függően a következőket tartalmazhatja:

1. tápegység, amely magában foglal egy AC adaptert és egy tápkábelt,
2. távirányító (amennyiben a termék része),
3. elemek (amennyiben a termék része),
4. maga a készülék.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat megtekinthető a One oldalán:

<https://www.one.hu/>

vagy beszerezhető a következő címen:

1112 Budapest, Boldizsár utca. 2

Dolby

A készülék gyártása a Dolby Laboratories licencengedélyével történt.

A Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos és dupla D szimbólum

a Dolby Laboratories védjegyei.

Biztonsági tájékoztató



HDMI®

A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI-embléma a HDMI Licensing Administrator Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Opera®

Opera® Browser az Opera Software ASA-tól. Copyright 1995-2008 Opera Software ASA. Minden jog fenntartva.

MPEG LA-AVC

Ez a termék az AVC szabadalmi portfóliójának licencével rendelkezik a fogyasztó általi személyes és nem kereskedelmi célú felhasználás esetén: (i) videó kódolásához az AVC szabványnak megfelelően („AVC video”) és/vagy (ii) olyan AVC videó dekódolásához, amelyet egy fogyasztó személyi és nem kereskedelmi tevékenysége során kódolt, és/vagy a videó olyan videoforgalmazótól származik, akinek engedélye van AVC videók forgalmazására. Semmilyen egyéb felhasználás nem engedélyezett. További információ az MPEG LA, LLC-től szerezhető be, lásd <http://www.mpegla.com>. Minden más márkanév és logó a megfelelő tulajdonos védjegye vagy bejegyzett védjegye.