


# Prime DTT0901 hangolási segédlet




1



Kapcsolja be a tévékészüléket és a dekódert.

2

Nyomja meg a dekóder távirányítóján a **Menü** gombot.



3

Válassza ki a **Beállítások - Csatornakezelés - Hangolás menü** pontot. A navigáláshoz használja a távirányító gombjait, a kiválasztáshoz az **OK** gombot.

4

Az OK gomb megnyomása után a **dekóder újrahangolása elindul**, mely pár percig tart.

Kérjük, várja meg, amíg a fehér sáv a végéig elér.

Ezután a dekóder automatikusan visszatér a korábban nézett tévécsatornához.



## TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Részletes tájékoztatásért és további információért kérjük, keresse fel weboldalunkat: [www.one.hu](http://www.one.hu), vagy hívja 1270-es telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatunkat.